



# GEBRUIKERSHANDLEIDING



\* Lees de handleiding zorgvuldig door voor gebruik.



All rights reserved © Print-rite

In	A	٥v
In	D	ex

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

Hoofdstuk 1:	Introductie0	)2
Hoofdstuk 2:	Veiligheidsvoorschriften0 Radiofrequente straling	)3 )4
Hoofdstuk 3:	Printerspecificaties0	)5
Hoofdstuk 4:	3D-printen volgens de FDM-methode0	)6
Hoofdstuk 5:	CoLiDo 3D-printer installeren en configureren	
	5.1De CoLiDo verpakking openen	)7 )8 )9 10 11 12~14 15~16
Hoofdstuk 6:	Uw CoLiDo printer kalibreren en testen	
	6.1Hoofdmenu.16.2Kalibreren.16.3Nozzle en filament testen.26.4Een testafdruk maken met de SD-kaart.26.5Menu: Prepare.26.6Filament verwisselen.26.7Menu: Control.26.8Menu: Print from SD.2	17 18~20 21~22 23~24 25 26~27 28 29~30
Hoofdstuk 7:	Repetier-Host installeren en configureren	
	7.1Repetier-Host installeren.37.2Repetier-Host configureren.37.3Printen met Repetier-Host (Windows).37.43D-printen met Repetier-Host: de basis.47.53D-printen met Repetier-Host: geavanceerd.4	31~35 36~37 38~40 41 42~47
Hoofdstuk 8:	Onderhoud 4	18
Hoofdstuk 9:	Problemen verhelpen 4	<b>49~</b> 51

### Hoofdstuk 1: introductie

Deze handleiding helpt u op weg bij het in gebruik nemen van uw CoLiDo X3045 3D-printer. Lees de handleiding nauwkeurig door zodat u uw printer volledig kunt benutten en de meest fantastische producten kunt printen.

In hoofdstuk 1 t/m 5 doorlopen we de eerste stappen, zoals het uitpakken, installeren en in gebruik nemen van uw CoLiDo 3D-printer. In hoofdstuk 6 t/m 9 behandelen we kalibreren, printen, onderhoud en het verhelpen van problemen.

Welkom in de wereld van de CoLiDo 3D-printer!



In deze handleiding treft u op diverse plaatsen veiligheidswaarschuwingen aan, te herkennen aan de waarschuwingssymbolen hieronder. Deze berichten waarschuwen u voor potentiële veiligheidsrisico's voor uzelf, anderen of uw eigendommen.



#### WAARSCHUWING: HEET, NIET AANRAKEN

De Desktop 3D-printer bereikt hoge temperaturen wanneer deze in gebruik is. Zorg ervoor dat de printer afgekoeld is alvorens u de binnenkant van de printer aanraakt.



#### WAARSCHUWING: BEWEGENDE ONDERDELEN

Pas op uw vingers en andere lichaamsdelen wanneer de printer in werking is. De bewegende onderdelen van uw CoLiDo 3D-printer kunnen mogelijk schade veroorzaken. Raak de binnenkant van de printer niet aan wanneer deze in gebruik is.



#### WAARSCHUWING: BLIJF BIJ DE 3D-PRINTER IN DE BUURT WANNEER DEZE IN GEBRUIK IS



LET OP: Haal de stekker uit het stopcontact in geval van een noodstop.



LET OP: Het stopcontact dient in de buurt van de 3D-printer en binnen handbereik te zijn.



LET OP: Plaats de 3D-printer in een goed geventileerde ruimte. Het smelten van plastic kan onprettige geuren veroorzaken tijdens het printen.

### Hoofdstuk 2: veiligheidsvoorschriften

#### Radiofrequente straling

De printer is getest en voldoet aan de standaarden voor elektrische apparaten volgens FCC deel 15, klasse B – digitale apparatuur. De beperkingen zijn bedoeld ter voorkoming van schadelijke interferentie door de 3D-printer in een residentiële omgeving. Deze printer wekt bij verkeerd gebruik interfererende radio golven op. Indien de printer niet geheel volgens de handleiding wordt geïnstalleerd kan dit verstoring van radiocommunicatiekanalen veroorzaken. Indien de 3D-printer na correcte installatie toch storingen veroorzaket in de radio- of televisieontvangst (controleer dit door de printer in- en uit te schakelen) kunt u de volgende stappen volgen:

R

- 1. Verander de oriëntatie en locatie van de ontvangstantenne.
- 2. Vergroot de afstand tussen de 3D-printer en het storende ontvangende apparaat.
- 3. Sluit de 3D-printer en het ontvangende apparaat aan op verschillende stopcontacten, aangesloten op verschillende groepen.
- 4. Schakel voor verdere hulp de verkoper van uw 3D-printer of een radio-/televisiemonteur in.



### Hoofdstuk 3: printerspecificaties

Printen			
Printtechnologie: Fl (Fused Deposition	DM Modelin	g)	
Printvolume: max. 3	300x300	0x450 mm	
Laag resolutie: 0,1	– 0,4 mi	m	
Positionele nauwke Z: 0,0025 mm	eurigheic	1 X, Y: 0,011 mn	ı
Filament: PLA, ABS	6		
Filament diameter:	1,75 mr	n	
Nozzle diameter: 0	,4 mm		
Elektronica			
Opslagtemperatuur	r: 0 – 32	°C	
Werkingstemperatu	ur: 15 –	- 32 °C	
Vermogen: 300W			
Input Voltage: 110V	/-240V 5	50/60HZ	
Software			
Softwarepakket: Re	epetier-H	lost	
Bestandstype: .STL	., .GCO	(gcode)	
Besturingssysteem Mac OS X, Linux	: Windo	ws 7 en hoger,	

Aansluiting: USB, SD-kaart

#### Mechanisch

Frame: staal

Printbed: gecoat glas

XYZ lagers: staal

Stappenmotoren

Staphoek: 1,8 graden

1/16 micro-stepping

#### Afmetingen

Afmetingen printer: 530x530x690 mm

Afmetingen verpakking: 650x650x790

Netto gewicht: 35 kg

Bruto gewicht: 40 kg

### Hoofdstuk 4: 3D-printen volgens de FDM methode

De CoLiDo X3045 3D-printer maakt solide, driedimensionale objecten door het smelten van plastic filament (ABS of PLA).

3D-ontwerpen worden door de computersoftware 'Repetier-Host' omgezet naar een voor CoLiDo printbaar bestand. Via USB of een SD-kaart kunt u bestanden inladen. Na het opwarmen zal het ABS of PLA filament worden gesmolten en door de nozzle naar buiten worden geperst om laag voor laag een object op te bouwen. Deze methode wordt FDM (Fused Deposition Modeling) genoemd.



# Hoofdstuk 5: CoLiDo 3D-printer installeren en configureren 🔃

Voordat u uw CoLiDo printer installeert, dient u te controleren of de printer juist is verpakt en geen beschadigingen vertoont.

### 5.1 De CoLiDo verpakking openen



### 5.2 Accessoire controlelijst

Voordat u uw CoLiDo printer installeert, dient u te controleren of de printer juist is verpakt en geen beschadigingen vertoont. Neem de tijd om uw printer zorgvuldig uit te pakken en te controleren.

PLA filament, 1 spoel van 1 kg	
Spoelhouder	
SD-kaart	$\square$
Voedingskabel	
USB-kabel	
Gereedschapssetje	
SD-kaartlezer	
Glasplaat voor PLA	PLA
Glasplaat voor ABS	ABS
Testvel	
3D-geprinte voorbeeldset	

### 5.3 CoLiDo X3045 3D-printerstructuur



R

### 5.4 de CoLiDo printer uitpakken

Til de CoLiDo printer voorzichtig op wanneer u deze uit de verpakkingsdoos haalt. Plaats de printer op een vlak oppervlak en verwijder het verpakkingsschuim en de verpakkingszak.



### 5.5 De printkop en het printbed ontgrendelen



Verwijder de twee vergrendelingsbeugels om de printkop los te koppelen (gebruik de inbussleutel uit het gereedschapssetje om de 4 schroeven los te draaien).



Verwijder de borgschroef

5.6.1 Schakel de 3D-printer in Sluit de voedingskabel aan op de printer



R

#### 5.6.2 glasplaat uitpakken

5.6.2.1 Druk op de knop om naar het hoofdmenu te gaan, draai aan de knop om "Prepare" te selecteren.

<mark>1 Main Menu</mark> Prepare Control Print from SD	1 + +	Main Menu Prepare Control Print from	SD	† → →
				•

5.6.2.2 Druk op de knop om naar het submenu te gaan. Draai vervolgens aan de knop om "Auto home" te selecteren en bevestig uw keuze door op de knop te drukken. Het printbed zal nu verhoogd worden naar de basispositie.



5.6.2.3 Verwijder het schuim, verwijder de glasplaat en de filamentspoel van onder het heatedbed.



#### 5.6.3 glasplaat installeren



Haal de twee glasplaten uit de verpakking. Kies de juiste glasplaat, afhankelijk van het printmateriaal. De glasplaten zijn te herkennen aan de markeringen ABS en PLA.

		Glasplaat oriëntatie:
Alleen voor gebruik met PLA	Alleen voor gebruik met ABS	Het matte oppervlak dient zich aan de bovenzijde te bevinden wanneer u de glasplaat plaatst (de gedrukte woorden zijn naar boven gericht).

0

#### Gecoate glasplaat

LET OP:

- 1. Pas de heatedbed temperatuurinstellingen niet aan. Zo voorkomt u dat het geprinte object niet goed aan de glasplaat hecht. De juiste heatedbedtemperatuur voor PLA is 65-70°C. De juiste heatedbed temperatuur voor ABS is 100-110°C.
- 2. Reinig de glasplaat met een niet-pluizende doek of een natte tissue. Gebruik geen alcohol of chemische reinigingsmiddelen; deze kunnen de coating van de glasplaat beschadigen.
- 3. Laat het heatedbed afkoelen tot ongeveer 25-30°C voordat u het geprinte object verwijdert. Het te snel verwijderen kan het object en/of de coating van de glasplaat beschadigen.
  - Installeer de glasplaat op het heated bed van de printer en zet het vast met de veren van het heated bed.



Om de glazen plaat te verwijderen trekt u aan de rechter benedenhoek.

5.7.1 Haal het filament uit de verpakking.

5.7.2 Plaats de spoelhouder in de spoelhoudersleuf aan de achterzijde van de printer. Duw de houder omlaag om deze vast te zetten, zoals hieronder getoond.

(achteraanzicht printer)



5.7.3 Plaats de filamentspoel in de spoelhouder en zorg ervoor dat de filamentrol vrij is om tegen de klok in te draaien.



5.7.4 Trek een stukje filament van de rol en knip het puntje recht af met een schaar (zie afbeelding), om het invoeren te vergemakkelijken





5.7.5 Schuif het filament door het buisje (zie afbeelding) totdat het er aan de andere kant uitkomt.



5.7.6 Duw de printkoparm omlaag. Voer het filament in door het gat aan de bovenkant van de printkop. Duw het filament door het gat totdat het puntje in de nozzle wordt ingevoerd.



### Startscherm van het LCD-display



### 6.1 Hoofdmenu

6.1.1 Druk op de knop om naar het hoofdmenu te gaan. Er worden vier submenu's getoond (afbeelding A).



6.1.2 Draai aan de knop om het menu-item "Prepare" te selecteren (Afbeelding B) en druk op de knop om naar het submenu te gaan (Afbeelding C).

Main Menu Prepare Control Print from	t → SD → B	<b>Return Main Menu †</b> Calibrate Mode → Disable steppers Auto home C	

6.2.1 Draai aan de knop om het menu-item "Calibrate Mode" te selecteren (Afbeelding D) en druk op de knop om het kalibreren te starten.



LET OP: "Calibrate Mode" is bedoeld om de gebruiker te begeleiden bij een correcte bediening van de printer en om de correcte werking van de printer te controleren.

6.2.2 Het printbed komt omhoog en de printkop zal zich verplaatsen naar punt 1. Punt 1 (afbeelding E) en het LCD-scherm wordt getoond als in afbeelding F.





Bovenaanzicht van de printer

- 6.2.3 Begin met het kalibreren van het printbed en de nozzle.
- 6.2.3.1 Gebruik het meegeleverde testvel om de afstand tussen het puntje van de nozzle (spuitmondje) en het printbed te controleren (afbeelding G).



6.2.3.2 Basiscondities voor het kalibreren:

Het testvel moet volledig vlak op het printbed liggen en moet het nozzlepuntje net raken.



Let op: als het niet mogelijk is aan bovenstaande basiscondities te voldoen, dient de hoogte van het printbed te worden aangepast.

Conditie 1: Het testvel bevindt zich te ver van het nozzlepuntje.

Aanpassing 1: Draai de stelknop onder het printbed met de klok mee totdat de testpagina en het nozzlepuntje elkaar net raken (standaardconditie).



Conditie 2: Het testvel bevindt zich hoger dan het nozzlepuntje.

Aanpassing 2: Draai de stelknop onder het printbed tegen de klok in totdat de testpagina en het nozzlepuntje elkaar net raken (standaardconditie).



### 6.2 Kalibratie mode



De locatie van de stelknop, afbeelding H (drie stuks).



6.2.4 Nadat u de stelknop zo heeft gedraaid dat de standaardconditie bereikt is, draait u aan de LCD-knop om "Next Step" te selecteren (afbeelding J). Druk vervolgens op de LCD-knop om het volgende punt om te kalibreren te kiezen.



6.2.5 Volg de procedure in paragraaf 6.2.3 om de punten 2, 3 en 4 te kalibreren (afbeelding J). Punt 1 is hierbij hetzelfde als punt 4.



6.3.1 Na het kalibreren wordt het beeld van afbeelding K getoond. Druk op de LCD-knop om het door u gebruikte filament te selecteren.



6.3.2 Het beeld van afbeelding L wordt getoond. Zorg ervoor dat het filament correct in de printkop is ingevoerd.



6.3.3 De nozzle begint op te warmen (afbeelding M). Zodra de nozzle de doeltemperatuur bereikt (afbeelding N) wordt het filament automatisch door de nozzle gevoerd.



LET OP: De temperatuurinstellingen voor PLA en ABS verschillen. Onjuiste temperatuurinstellingen kunnen leiden tot beschadiging aan de printer.

#### Nozzle temperatuurinstelling



Filament	Nozzle temperatuur
PLA	205°C
ABS	220°C

Nozzle huidige temperatuur

6.3.4 Controleer de filamentstroom op basis van onderstaande instructies.

a. Bij een juiste conditie (afbeelding O) zal de printer doorgaan met de testprint.

b. Druk bij een onjuiste conditie (afbeelding P) op de LCD-knop om het scherm van afbeelding Q te voorschijn te halen. Selecteer vervolgens "Stop calibrating" om terug te gaan naar het hoofdmenu.



Juiste conditie:

Het gesmolten filament stroomt vloeiend en continu uit de nozzle.



#### Onjuiste conditie:

Het gesmolten filament stroomt niet vloeiend en continu uit de nozzle.



LET OP: controleer in het geval van onjuiste condities het volgende:

- a. Nozzletemperatuur deze moet gelijk zijn aan de ingestelde temperatuur en passen bij de smelttemperatuur van het gebruikte materiaal.
- b. Nozzle hygiëne de nozzle dient schoon te zijn en geen verstoppingen te hebben. Raadpleeg troubleshoot / problemen oplossen voor het verhelpen van een verstopte nozzle.
- c. Filament invoer zorg ervoor dat het filament correct in de nozzle wordt ingevoerd.

Indien het probleem blijft bestaan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de leverancier van de printer. 6.4.1 Wanneer u de nozzle en het filament heeft geïnspecteerd, wordt het scherm van afbeelding R getoond. De printer begint met het verwarmen van het printbed, dit duurt enkele minuten.



LET OP: Indien het scherm geen testbestand toont, zoals op afbeelding S, betekent dat dat er geen testbestand op de SD-kaart gevonden kan worden. Controleer het volgende:

- 1. Controleer of de SD-kaart correct in de kaartsleuf is geplaatst.
- 2. Controleer of het bestand correct op de SD-kaart is opgeslagen. De naam van het testbestand is afhankelijk van het exacte printertype. Voorbeeld: PCT1.gco voor een PLA testbestand en ACT1. gco voor een ABS testbestand).



6.4.2 Zodra de printertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt (afbeelding T) wordt de nozzle verhit (afbeelding U).



#### LET OP:

De temperatuurinstellingen voor PLA en ABS filament verschillen. Incorrecte temperatuurinstellingen kunnen ervoor zorgen dat het geprinte object aan het printbed blijft plakken.

Filament	Nozzle temperatuur	heatedbed
		temperatuur
PLA	205°C	65-70°C
ABS	220°C	100-110°C

6.4.3 Zodra de nozzletemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt (afbeelding V) is het opwarmen gereed en zal de printer beginnen met het maken van de afdruk.



6.4.4 De testprint wordt afgerond. Het LCD-display geeft het beeld van afbeelding W weer. Na afloop van het printen zullen het printbed en de nozzle afkoelen.







LET OP: Laat het verwarmde printbed enkele minuten afkoelen voordat u het geprinte object verwijdert.

#### 6.4.5 LCD-scherm definities



### 6.5 Menu voorbereiden



Onder het menu-item "Prepare" vindt u 6 submenu's, hieronder getoond op afbeelding I en II.

- 1. Calibrate Mode: de printer kalibreren en testen (zie paragraaf 6.1 t/m 6.4).
- 2. Disable Steppers: alle stappenmotoren ontgrendelen om de positie van het printbed en de printkop handmatig te wijzigen.
- 3. Auto Home: de printkop naar de basispositie terugzetten.
- 4. Reset X Home: de printkop naar de X basispositie terugzetten. De Y- en Z-positie blijven ongewijzigd.
- 5. Change filament: filament plaatsen of verwijderen (zie paragraaf 6.6).
- 6. Cooldown: het printbed- en de nozzle laten afkoelen tot de normale temperatuur.

Return Main Menu Calibrate Mode Disable steppers Auto home	Auto home Reset X Home Change Filament → Cooldown	

Onder het menu "Change Filament" vindt u twee submenu's (afbeelding a).

- Load filament
- Unload filament



6.6.1 Selecteer "Load Filament" en volg de stappen op afbeelding b t/m f.



1. Selecteer het filamenttype dat u gebruikt.



3. Laat de nozzle opwarmen tot de ingestelde temperatuur.



5. Rond het laden van het filament af



2. Voer het filament in door het gat in de printkop.



4. Zodra de temperatuur bereikt is zal het filament semiautomatisch door de nozzle worden geleid en uit het nozzlepuntje stromen.

#### 6.6.2. Selecteer "Unload Filament" en volg de stappen op afbeelding g t/m k.



1. Laat de nozzle opwarmen tot de ingestelde temperatuur (afbeelding i)



2. Zodra de temperatuur bereikt is (afbeelding g) zal het filament semiautomatisch uit de nozzle gevoerd worden.



3. Zodra het LCD-scherm het beeld van afbeelding k weergeeft is de printer klaar met het uitvoeren van het filament. Trek het filament voorzichtig uit de nozzle.



### 6.7 Menu: Control

Main Menu	
Prepare	-
Control	$\rightarrow$
Print from SD	

Onder het menu "Control" vindt u vijf submenu's:

- 1. Temperature: voor aanpassen van de temperatuur
- 2. Snelheid: voor het aanpassen van de printsnelheid
- 3. Printer Runprama: om printer werkingsinformatie raad te plegen
- 4. Printer info: om basisgegevens van de printer raad te plegen
- 5. Password: door de fabrikant bepaald, niet aan te passen door gebruiker



#### 6.7.1 De temperatuur kan als volgt worden ingesteld:



Stel de nozzle temperatuur in  $(0 - 260^{\circ}C)$ Stel de heatedbed temperatuur in  $(0-135^{\circ}C)$ Stel de ventilatorsnelheid in (0-255)

Instelmethode: Draai aan de knop om de gewenste optie te selecteren en druk op de knop om de keuze te bevestigen. Draai vervolgens aan de knop om het cijfer aan te passen en bevestig wederom door op de knop te drukken.

### 6.7 Menu: Control

6.7.2 Het menu-item "Printsnelheid" of "Print Speed" is bedoeld om de printsnelheid tijdens het printen aan te passen aan de actuele condities. Een hoger nummer wijst op een hogere snelheid. De snelheid kan worden ingesteld van 10% tot 200%, waarbij 100% de standaardsnelheid aangeeft.



### 6.8 Menu: "Print from SD"



Met het menu-item "Print from SD" kiest u ervoor om een bestand vanaf uw SD-kaart te printen.

6.8.1 De bestanden voor testafdrukken die worden meegeleverd vanuit de fabriek zijn afhankelijk van uw printertype.



6.8.2 Draai aan de knop om het gewenste printbestand te selecteren (bestandformaat .gco) en druk op de knop om uw keuze te bevestigen.



A. Selecteer het gewenste printbestand



B. Zodra de printbedtemperatuur en nozzletemperatuur de ingestelde waarden bereiken begint de printer met afdrukken.

LET OP: De 3D-printer kan alleen G-code bestanden (.gco) lezen vanaf de SD-kaart. Een .stl-bestand dient u eerst om te zetten naar .gco met de Repetier-Host software. Vervolgens kunt u het nieuwe bestand op de SD-kaart opslaan of de computer via een USB-kabel met de printer verbinden.

#### 6.8.3 Een printopdracht pauzeren

- 1. Druk op de LCD-knop en draai de knop om de optie "Pause Print" te selecteren.
- 2. Druk op de LCD-knop en draai de knop om de optie "Resuming print" te selecteren.



LET OP: als u een printopdracht pauzeert zal de printkop terugkeren naar de basispositie en vergrendeld worden. De temperatuur van de nozzle en het printbed worden in stand gehouden.

- a. Verwijder de filamentresten aan de buitenkant van de nozzle voordat u het printen hervat.
- b. Zorg er na een langdurige onderbreking voor dat de nozzle niet verstopt raakt door op de printkop hendel te drukken en het filament door de nozzle te duwen totdat het er vloeiend uitstroomt.
- 6.8.4 Een printopdracht afbreken
- 1. Druk op de LCD-knop en draai om de optie "Stop Print" te selecteren.
- 2. Zodra de printopdracht wordt onderbroken keert de printkop terug naar de basispositie. Het printbed en de nozzle zullen langzaam afkoelen. De printopdracht kan niet worden hervat.



#### 6.8.5 De printinstellingen wijzigen

Tijdens het printen kunt u de LCD-knop draaien en de optie "Control" selecteren. Hiermee kunt u instellingen als de printtemperatuur en –snelheid wijzigen en printerinformatie bekijken. Zie paragraaf 6.8





Om bestanden te printen vanaf uw computer dient u de Repetier-Host software te installeren. Besturingssysteem: Windows 7 en hoger, Mac OS X, Linux



Repetier-Host is een programma dat gebruikt wordt voor het slicen van 3D-modellen (.cgo en .stl). Het kan tevens rechtstreeks printopdrachten versturen naar uw CoLiDo printer.

### 7.1 Repetier-Host installeren (Windows)

Dubbelklik op het bestand "setup-Repetierhost\_0\_95F.exe" op de meegeleverde SD-kaart om het programma te openen. Het is ook mogelijk om de software te downloaden: <u>http://3dclub.przhfanling.com/file/setupPrint-Rite-RepetierHost\_0\_95F.zip</u>

Start de installatie en geef het programma toestemming om wijzigingen aan te brengen op de computer.

up - Print-Rite Repetier-Host			
Welcome to the I Repetier-Host Se	Print-Rite etup Wizard		
This will install Print-Rite Repet	ier-Host version 0.95F on your		
It is recommended that you clo continuing.	se all other applications before		
Click Next to continue, or Cano	el to exit Setup.		
		Klik op "Next".	
up - Print-Rite Repetier-Host			
ense Agreement Please read the following important information before cont	tinuing.		
ease read the following License Agreement. You must according the provident of the installation.	ept the terms of this		
EULA (End User License Agreement) for Repetier-Host (her software)	reinafter called		
IMPORTANT, PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY installing the software. This EULA is a legal agreement betw	before you start ween you (hereinafter		
called licensee) and the company Hot-World GmbH & Co. KU licensor). By installing or using the software, you agree tha agreement binding. If you do not agree with this agreemen use the software.	S (hereinafter called at you accept this at, do not install and		
The software is protected by copyright. All rights to the pro	ogram remain with the 👻		
I accept the agreement			
I do not accept the agreement		Soloctoor "Laccont	t the agreement
		Selecteel Taccept	t the agreement

### 7.1 Repetier-Host installeren (Windows)

3

Selecteer een locatie waarop u de software wilt installeren en klik op "Next".



4

6

Installeren (indien er een waarschuwing van een antivirusprogramma verschijnt kunt u tijdelijk toegang verstrekken).



Setup - Print-Rite Repetier-Host

Klik op "Extract" om de printerdriver uit te pakken.





7 Installeer de driver software en klik op "Next".
FTDI CDM Drivers FTDI CDM Drivers Click Extract to unpack version 2.10.00 of FTDI's Windows Driver Package and launch the installer.
WWW.Hachip.com
8 Installeren.
The drivers are now installing
Please wait while the drivers install. This may take some time to complete.
< Back Next > Cancel
9 Installeer de driver op de computer en klik op "Finish".
Device Driver Installation Wizard
You can now connect your device to this computer. If your device came with instructions, please read them first.
Driver Name Status  FTDI CDM Driver Packa Ready to use  FTDI CDM Driver Packa Ready to use  Ready to use  Ready to use  Cancel

### 7.1 Repetier-Host installeren (Windows)



Ga naar de map "Slicer3r" op de SD-kaart en kopieer deze naar uw computer. Plaats de map in: "C:\Users\\*\*\*\*\*(Gebruikersnaam)\AppData\Roaming" zoals op onderstaande afbeelding.

	1 1 1
⊖ ⊂ ⊂ Users ►	Administrator ► AppData ► Roaming ►
File Edit View Tools	Help
Organize 🔻 🛛 📄 Open	Include in library 👻 Share with 👻
🚖 Favorites	Name
📃 Desktop	📗 Identities
🐌 Downloads	🃗 Media Center Programs
🖳 Recent Places	📗 Microsoft
	📗 Skype
词 Libraries	📗 Slic3r
Documents	

Let op: De AppData map is mogelijk verborgen. Selecteer in dit geval de optie "Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven" in het scherm mapopties.

	Folder Options X
File Edit View Tools Help	General View Search
File       Edit       View       Tools       Help         Organize ▼       I       Map network drive       Image: Second se	Folder views       You can apply the view (such as Details or icons) that you are using for this folder to all folders of this type.         Apply to Folders       Beset Folders         Advanced settings:       Aways show icons, never thumbnails         Ø bisplay file icon on thumbnails       Display tile size information in folder to all clossic theme only)         Bisplay file icon on thumbnails       Display tile size information in folder tips         Ø bisplay file icon on thumbnails       Display the full path in the title bar (Classic theme only)         Hidden files, folders, and drives       Don't show hidden files, folders, and drives         Ø Show hidden files, folders, and drives       Wide empty drives in the Computer folder

3

Verbind de 3D-printer met de computer met behulp van de usb-kabel en schakel de printer in.



Een scherm met instellingen wordt getoond als op onderstaande afbeelding, Baud rate: 115200. Klik op "Refresh the port" en selecteer de juiste COMx.

LET OP: COMx verschilt per computer en 3D-printer. Het is niet mogelijk om COM1 te selecteren omdat dit de standaard poort van de computer is.

Printer Settings	
Printer: Print-Rite Colido 3D Printer 🔹 💼	
Connection Printer Printer Shape Advanced	
Connector: Serial Connection	
Port: Refresh Ports Baud Rate: 115200	
Transfer Protocol: Autodetect 👻	
Reset on Connect RepRapFro Duet Firmware 🗸	
Reset on Emergency Send emergency command and reconnect 💌	
Receive Cache Size: 63	
From Arduino 1 on the receiving cache was reduced from 127 to 63 bytes! Use Ping-Pong Communication (Send only after ok) The printer settings always correspond to the selected printer at the top. They are stored with every OK or apply. To create a new printer, just enter a new printer name and press apply. The new printer starts with the last settings selected.	
OK Apply Cancel	

### 7.2 Repetier-Host configureren



Klik op "Printer Shape" en stel de parameters in als op onderstaande afbeelding. Klik vervolgens op "Apply" en op "OK".





Selecteer PLA of ABS afhankelijk van het materiaal waarmee u gaat printen. Selecteer het printmodel afhankelijk van het model/effect dat u wilt printen. Kies vervolgens voor "Slice with Slic3r" om een G-code aan te maken.

Object Placement Slicer G-Code Editor Manual Control	
Slice with Slic3r Kill Slicing	
Slicer: Slic3r 🔹 🗘 🖓 Manager	
Configure	
Print Setting' Printrite Best	
Printer Settings: Printrite Best (Revised)	
Frintrice Best0.2	
Printrite draft Extruder 1: Printrite standard	Selecteer het model dat u wilt printen.
Extruder 2: Printrite Support Untitled	
Extruder 3: printrite PLA v	
Object Placement Slicer G-Code Editor Manual Control	
Slice with Slic3r Kill Slicing	
Slicer: Slic3r	
Duint Satting District Dis	
Print Setting: Printrite Dest	
Filament settings: printrite ABS	Selecteer PLA of ABS (afhankelijk van
Extruder 1: printrite FLA	het materiaal)
Extruder 2: printrite PLA T	net materiaal).
Extruder 3: printrite PLA v	
Object Placement Slicer G-Code Editor Manual Control Slice with Slic3r Kill Slicing	
Slicer: Slic3r 💌 🏟 Manager	
A Configure	
Print Setting: Printrite Best	
Printer Settings: printrite PLA 🔹	
Filament settings:	Selecteer PLA of ABS (afhankelijk van
Extruder 1: printrite PLA 🔹	bet materiaal)
Extruder 2: printrite ABS printrite FLA	net materiaar).
Extruder 3: printrite PLA v	
Object Placement Slicer G-Code Editor Manual Control	
Slice with Slic3r Kill Slicing	Slice om de code te genereren.
	g
Silcar Car Car Car Car Car Car Car Car Car C	
📩 Configure	
Print Setting: Printrite Best	
Printer Settings: printrite PLA 🔹	
Filament settings:	
Extruder 1: printrite PLA	
Extruder 2. printrite FLA	
principle in the second	

8

Na het slicen wordt een schatting van de printduur en het filamentgebruik weergegeven. U kunt de vorm van het object ook in "3D view" bekijken.



Hint: You are allowed to move the extruder around and to extrude filament in order to change the filament or refill the nozzle if oozing occured. The host will restore the position at





### Printen

1. Tijdens het printen is het mogelijk om de temperatuur te verhogen en verlagen met de functie "Temperature Curve" (zie onderstaande afbeelding).



2. Klik tijdens het printen op "Manual Control" om de printvoortgang in "3D view" te bekijken.



Als u het printbestand in het vervolg direct vanaf de SD-kaart wilt kunnen afdrukken, selecteert u 11 na het slicen (stap 8) "Save Job" om het .gco-bestand op de computer of op de SD-kaart op te slaan. Met een SD-kaart is het mogelijk om een bestand rechtstreeks vanaf de 3D-printer te printen, zonder tussenkomst van een computer.



1. Een printbestand dient een gesloten tekening te zijn, gebaseerd op het FDM proces. Het bestand kan vertaald worden naar X/Y/Z, verkleind en vergroot worden, is geschikt voor X/Y/Z-rotatie en kan gekopieerd of gesplitst worden. Klik voor het slicen op "" (dit plaatst het object in het midden van het printbed) op "" (dit plaatst het ekiest vlok op de bedem van het printbed). Depetier blaat hiedt met

het printbed) en "" (dit plaatst het object vlak op de bodem van het printbed). Repetier-Host biedt met "Deep Analysis" de mogelijkheid om een autodiagnose uit te voeren om kleine, niet afgesloten lijntjes en oppervlakken te ontdekken.

bject Placemer	t Slicer	G	-Code Edi	tor	Manual	Control				
1 <b>0 0</b> 4	III 🔶 🗸	Þ	S 📘 i	i					A	
lame						Mesh	Col			
Knob. STL						<ul> <li></li> </ul>	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	ŵ		
Translation X	135.843	Y	62.8780	Ζ	11.0998					
Translation X Scale X	135.843 1	Y Y	62.8780 1	Z Z	11.0998 1	6				
Translation X Scale X Rotation X	135.843 1 -90	Y Y Y	62.8780 1 0	Z Z Z	11.0998 1 0	ß	·		E	

2. Om laag voor laag te printen volgens het FDM-proces raden we aan gebruik te maken van een model met OA structuur. Indien u voor een model met OB of OC structuur kiest (Call Suspended Printing) kiest, kunnen parallelle of neergaande lagen naar beneden vallen omdat deze niet ondersteund worden. U dient voor een zwevend object een supportlaag toe te voegen.



Klik op "Configure" om de afdrukinstellingen te controleren en eventueel aan te passen. Gevorderde gebruikers kunnen via deze optie aangepaste print-/filament-/printerinstellingen invoeren.

Object Placement	Slicer G-Cod	e Editor Manual Control	
• 5	Slice wi	th Slic3r	Kill Slicing
Slicer: Slic3r			▼ @SManager
			Configure
Print Setting:	Printrite B	est	
Printer Settings:	printrite P	LA	<b>•</b>
Filament settings:			
Extruder 1:	printrite P	LA	▼
7.5.1 Printerinste	ellingen		
	0 -		
7.5.1.1 Lagen er	n perimete	ers	
💋 Slic3r	· Sugar-up	Dave-Vignant High-Transf	
<u>File Window H</u> elp			
Print Settings Filamen	- mailed Prin	laver beight	
Printite Best		Layer height:	Een kleinere laaghoogte zorgt
Infill	ters	First layer height:	0.3 mm or % maar langere printtrid
<ul> <li>Speed</li> <li>Skirt and brim</li> </ul>		Vestion labore	
Support material		Perimeters (minimum)	
Output options		Spiral vase:	Met de optie "Spiral vase" wordt een
Multiple Extruders			dunne wand of hol model geprint.
Auvanceu		Horizontal shells	
		Solid layers:	Top: 3 Bottom: 3
		Quality (slower slicing)	
		Extra perimeters if needed:	
		Start perimeters at:	Concave points: Non-overhang points:
		Detect thin walls: Detect bridging perimeters:	
		Advanced	
		External perimeters first:	
Version 1.0.1 - Remembe	er to check for u	pdates at http://slic3r.org/	

## 7.5 3D-printen met Reptier-Host: geavanceerd

### 7.5.1.2 Infill

<u>rile Window H</u> elp Print Settings Filament Settings Prin	ter Settings		
Drintrite Post			Een hogere fill density zorgt
	Fill density	0.4	voor een langere printtijd
Layers and perimeters	Fill pattern:	line	
🕑 Speed	Top/bottom fill pattern:	rectiline	4 fill patronen
Skirt and brim			Descrittodal
Notes	Reducing printing time		
Output options	Combine infill every:	1	a layers
Advanced	Only infill where needed:		"Only infill where needed" print alleen
-	Advanced		de buitenste perimeter.
	0.010.00	0	lavers
	Solid infill every:		• hyers
	Fill angle:	45	
	Solid infill threshold area:	100	mm²
	Only retract when crossing	1	
	perimeters:		
	inini berore permeters.		
ersion 1.0.1 - Remember to check for u	ipdates at http://slic3r.org/		
ersion 1.0.1 - Remember to check for u	ipdates at http://slic3r.org/		
ersion 1.0.1 - Remember to check for u	ipdates at http://slic3r.org/		
ersion 1.0.1 - Remember to check for u	ipdates at http://slic3r.org/		
ersion 1.0.1 - Remember to check for u	ipdates at http://slic3r.org/		
ersion 1.0.1 - Remember to check for u	updates at http://slic3r.org/		
ersion 1.0.1 - Remember to check for u	ipdates at http://slic3r.org/		
ersion 1.0.1 - Remember to check for u	ipdates at http://slic3r.org/		
ersion 1.0.1 - Remember to check for u	ipdates at http://slic3r.org/	]]] sch	
ersion 1.0.1 - Remember to check for u	npdates at http://slic3r.org/	]] sch	
ersion 1.0.1 - Remember to check for u Eijn	ipdates at http://slic3r.org/	sch	
ersion 1.0.1 - Remember to check for u Eijn	pdates at http://slic3r.org/	ich	
ersion 1.0.1 - Remember to check for u Lijn	ipdates at http://slic3r.org/	Sch	
ersion 1.0.1 - Remember to check for u Lijn	pdates at http://slic3r.org/	sch	
ersion 1.0.1 - Remember to check for u Lijn Rechtlijnig	ipdates at http://slic3r.org/	sch	

### 7.5 3D-printen met Reptier-Host: geavanceerd



#### 7.5.1.3 Snelheid

Slic3r				• ×		
File Window Help						
Print Settings Filament Settings Print	ter Settings					
Printrite Best V	Speed for print moves					
	Perimeters	30	mm/s			
Layers and perimeters	Small perimeters:	20	mm/s or %			
🕑 Speed	External perimeters:	70%	mm/s or %			
Skirt and brim	Infill:	30	mm/s			
Notes	Solid infill:	30	mm/s or %			
Output options	Top solid infill:	15	mm/s or %			
Multiple Extruders	Support material:	40	mm/s			
J Advanced	Bridges:	40	mm/s			
	Gap fill:	20	mm/s			
	Speed for non-print moves					
	Travel:	150	mm/s			
	Modifiers					
	First layer speed:	50%	mm/s or %			
	Acceleration control (advance	d)				
	Perimeters:	0	mm/s²			
	Infill:	0	mm/s²			
	Bridge:	0	mm/s²			
	First layer:	0	mm/s²			
	Default:	0	mm/s²	_		
Version 1.0.1 - Remember to check for u	pdates at http://slic3r.org/					
7.5.1.4 Skirt and B	rim					
🖉 Slic3r			-			
<u>F</u> ile <u>W</u> indow <u>H</u> elp						
Print Settings Filament Setting	gs Printer Settings				EFF.	
Printrite Best 🔹	Skirt			TH S		
Layers and perimeters	Loops:		3			
Infill	Distance from o	bject:	8 mm	+1		
🕑 Speed	Skirt height:		1 🚔 layers	T Sh		
Skirt and brim	Minimum extru	sion length:	0 mm			
Support material				Y A AN	6 Martin	
Output ontions	Brim			H COLO	Brim	
Multiple Extruders	Brim width:		8 mm	K	Skirt	
dvanced 🖉				12	The second secon	
ET OP:						

Voeg een rand toe als het contactoppervlak van het object met het printbed zeer klein is. a. Dit voorkomt dat het object tijdens het printen aan de nozzle hecht i.p.v. aan het printbed.

Voeg een rand toe als het contactoppervlak van het object met het printbed zeer breed is. b. Dit voorkomt het kromtrekken van het object tijdens het printen.

### 7.5.1.5 Supportmaterialen

🖉 Slic3r		
<u>File Window H</u> elp		
Print Settings Filament Settings Pri	inter Settings	
Printrite Support 👻 📄 🕥	Support material	"Generate Support Material" voegt
Layers and perimeters	Generate support material:	automatisch een supportlaag toe.
Infill	Overhang threshold:	45 Zodra de hoek van de
Speed	Enforce support for the first:	0 layers overhang structure OA groter is
📄 Support material	Baft	port automatisch toegevoegd.
Notes     Output options	Paft lavora	We adviseren 45 graden.
Multiple Extruders	Kart layers:	0 vidyers
Je Advanced	Options for support material and	raft
	Pattern:	rectilinear
	Pattern spacing:	3 mm
	Pattern angle:	0 Suppormateriaal interval
	Interface layers:	3 ayers Interface lagen en interval
	Interface pattern spacing:	0.3 mm
Version 1.0.1 - Remember to check for	updates at http://slic3r.org/	
Patronen supportmateriale	n 11111 🧰	
	Rechtlijnig Rechtlijr	nig raster Honingraad
7.5.2 Eilamontinstellinger		
1.5.2 Fliamentinstellinger		
Slic2r		
<u>File W</u> indow <u>H</u> elp		
Print Settings Filament Settings Print	ter Settings	
printrite PLA 🔹	Filament	
S Filament	Diameter:	1.75 mm Stel de pozzle, en printhed
Cooling	Extrusion multiplier:	1 temperatuur in
	•	
	Temperature (°C)	
	Evtruder	First Javer 205 Cher Javers 205
	Pad	First layer 20 Other layers 20
	Deu:	First layer: 70 v Other layers: 70 v
LET OP: Om de tempera	ituur aan te passen diei	nt u op pijltjes te klikken in plaats van het getal
rechtstreeks aan te nass	en	
recircono dun to pass	011.	

### 7.5.3 Printerinstellingen

#### 7.5.3.1 Algemeen

ile <u>W</u> indow <u>H</u> elp Print Settings Filament Settings Prin	ter Settings		Stel de printafmetingen en het middelpunt in
orintrite PLA    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐	Size and coordinates Bed size: Print center: Z offset: Firmware G-code flavor: Use relative E distances: Capabilities Extruders: Advanced Use firmware retraction: Vibration limit:	x: 200 y: 150 mm x: 150 y: 100 mm 0 mm 1 x 1 x	het middelpunt in
rsion 1.0.1 - Remember to check for u	odates at http://slic3r.org/		

### 7.5.3.2 Aangepaste G-Code

🖉 Slic3r			
<u>F</u> ile <u>W</u> indow <u>H</u> elp			
Print Settings Filament Settings Prin	ter Settings		
printrite PLA  General Custom G-code Extruder 1	Start G-code Actie voor het afdrukken G28 ; home all axes G1 Z5 F5000 ; lift nozzle		
	End G-code M104 S0 ; turn off temperature G28ACtile max <sup>3</sup> Hreit afdrukken M84 ; disable motors g1 z140 f2000;	F	
		~	

#### 7.5.4 Instellingen opslaan

Om de gewijzigde instellingen op te slaan klikt u op "Save" en geeft u de instellingen een naam naar keuze. U kunt de aangepaste instellingen selecteren wanneer u een bestand gaat slicen.

🖉 Slic3r				
File Plater Window	Help			
Plater Print Settings	Filament Settings	Printer Settings		
Printrite Best (modifie 🔻 📄 💿 Support material				
Layers and perime	eters Ger	nerate support ma	terial:	
Infill	Ove	erhang threshold:		0 • •
Spee Save preset	:	port for t	ne first:	0 🚔 layers
Skirt 📃				
🚊 Supp Save prin	t settings as:			
Note: DUO c		-		
Outpi	Cancel			0 🚊 layers
Multi				
& Advanceu	-p	support r	naterial and	raft

#### 7.5.5 Overige vaardigheden

a. Voeg support toe aan het 3D-ontwerp om te verzekeren dat het oppervlak mooi vlak wordt (de support kan eenvoudig verwijderd worden).



b. Bij het printen van een hol object is het aan te raden de nozzletemperatuur met 5 tot 10 graden te verlagen om zijdeachtige draden te voorkomen.

c. Als het te printen object groter is dan het printoppervlak van uw printer raden we aan het object in diverse delen op te splitsen, die u later samenvoegt. Als het object zeer klein is zal het snel gaan bewegen op het printbed en raden we aan in één keer meerdere kopieën te maken om dit te voorkomen.

d. De printomgeving heeft een geringe invloed op de wijze waarop het filament aan het printoppervlak hecht. Bij een koude afdrukomgeving kunt u de nozzletemperatuur het beste met 5 tot 10 graden verhogen.

### De Z-as draadstang en de X-as niet-aangedreven pulley smeren

Smeer de Z-as draadstang en de X-as niet-aangedreven pulley nadat de printer ongeveer 50 uur heeft geprint.

Volg onderstaand proces om de Z-as draadstang te smeren:

- 1. Bereid het smeermiddel voor (niet meegeleverd bij printer).
- 2. Draai de Z-as draadstang langzaam rond om het printbed omhoog of omlaag te bewegen.
- 3. Gebruik een schone, pluisvrije doek om het vet aan de boven- en onderkant van de Z-as
- draadstang te smeren.
- 4. Zorg ervoor dat het vet de binnenkant van de Z-as draadstang bestrijkt.





Z draadstang

Volg onderstaand proces om de X-as niet-aangedreven pulley te smeren:

- 1. U vindt de X-as niet-aangedreven pulley aan de linker bovenzijde van de printer wanneer u recht voor de 3D-printer staat. De pulley aan de andere zijde van de printer heet de timing pulley, deze hoeft niet gesmeerd te worden.
- 2. Breng handmatig een kleine hoeveelheid vet aan op het blootgestelde oppervlak van de plug in de niet-aangedreven pulley. Beweeg de pulley met uw hand heen en weer om het vet te verspreiden.



# Hoofdstuk 9: problemen verhelpen

loofdstuk 9: problemen verhelpen				
Verbruiksartikelen (filament)				
<b>?</b> Vraag	🛠 Oplossing			
Wat is de standaard printtemperatuur voor PLA en ABS?	Voor PLA is de standaard nozzletemperatuur 205°C en de standaard printbed- temperatuur 65-70°C. Voor ABS is de standaard nozzletemperatuur 220°C en de standaard printbed- temperatuur 100-110°C.			
Hoe moet ik filament opslaan wanneer de printer langere tijd niet gebruikt wordt?	Als filament een langere tijd niet gebruikt wordt, kunt u de spoel het beste in een afgesloten plastic zak bewaren. Zo voorkomt u dat het filament vocht absorbeert.			
Wat is de lengte van 1000g en 500g PLA en ABS filament?	<ul> <li>1000 gram PLA heeft een lengte van 330 tot 340 meter. 1000 gram ABS heeft een lengte van 390 tot 400 meter.</li> <li>500 gram PLA heeft een lengte van 160-170 meter en 500 gram PLA heeft een lengte van 190-200 meter.</li> </ul>			
Is PrintRite filament te gebruiken met andere 3D-printers?	Ja, het meegeleverde filament kan gebruikt worden door alle FDM 3D-printers die geschikt zijn voor 1.75 mm filament in het geleverde materiaal.			
Is de CoLiDo printer geschikt voor offline printen?	Ja, u kunt offline printen door gebruik te maken van de SD-kaart.			
Hoe lang duurt het om een object te printen?	De printtijd is sterk afhankelijk van het formaat van het object en de printresolutie. Hoe hoger de resolutie, hoe langzamer de printsnelheid. De printer is geconfi- gureerd met verschillende printerinstellingen: best, standard en draft. Na afloop van het selecteren van de instellingen en het slicen zal de Repetier software een schatting van de printduur tonen.			
Hoe verhelp ik een verstopte nozzle?	<ol> <li>Raadpleeg paragraaf 6.6 zodra de nozzle de ingestelde bereikt, drukt u op de printerkop arm en trekt u voorzichtig aan het filament om het door de nozzle te laten stromen.</li> <li>Raadpleeg het etiket op de printer en reinig de nozzle met de langere inbussleutel uit de gereedschapsset.</li> <li>Demonteer de printkop door de ventilatorschroeven los te draaien. Verwijder het blokkerende filament in de nozzle.</li> </ol>			
Kan ik de parameters aanpassen tijdens het printen?	Voor beginnende gebruikers raden we af om de parameters tijdens het printen aan te passen. Gevorderde gebruikers kunnen de knop gebruiken en "Control" selecteren om de nozzle- of heatedbed temperatuur en de printsnelheid aan te passen tijdens het printen.			
Hoe weet ik of de printer correct functioneert?	Zie paragraaf 6.2 tot 6.4 in deze handleiding. Met de bijgeleverde SD-kaart kunt u een testprintopdracht uitvoeren (voorbeeld van een testbestand: PCT1.gco voor het printen met PLA filament, of ACT1.gco voor het printen met ABS).			
Het filament komt tijdens het printen niet uit de nozzle, hoe verhelp ik dit?	<ol> <li>Het printbed bevindt zich mogelijk te dicht op het nozzlepuntje, waar door het filament niet naar buiten kan komen. Raadpleeg paragraaf 6.2 in deze handleiding of selecteer "Prepare" – "Platform Location" via het LCD-scherm om het printbed te kalibreren.</li> <li>Verwijder het filament uit de printkop (zie paragraaf 6.6 in deze handlei ding), knip het filament recht af en voer het opnieuw in in de printkop. Zorg ervoor dat het filament correct is ingevoerd door de opening op de printkop (raadpleeg paragraaf 5.8 in deze handleiding)</li> </ol>			
Het filament kan niet correct in de print- kop worden ingevoerd, hoe verhelp ik dit?	Knip het filament af zodat het recht is en niet krult. Druk vervolgens op de printko- parm en voer het filament opnieuw in door de opening op de printkop (raadpleeg paragraaf 5.8 in deze handleiding).			
De printer maakt een klik-geluid tijdens het printen, hoe verhelp ik dit?	<ol> <li>Mogelijk wordt het filament niet goed door de nozzle gevoerd. Verwijder het filament uit de printkop, knip het puntje recht af en voer het filament opnieuw in (raadpleeg paragraaf 5.8 in deze handleiding).</li> <li>Mogelijk veroorzaakt een oud stukje filament de nozzle. Raadpleeg paragraaf 6.6 in deze handleiding. Verhit de nozzle, duw het blokkerende filament door de nozzle door een nieuw filament in te voeren.</li> </ol>			
	Het blokkerende filament zal smelten en uit de nozzle lopen.			

## Hoofdstuk 9: problemen verhelpen

Verbruiksartikelen (filament)				
?Vraag	🛠 Oplossing			
Het filament kan niet verwijderd worden uit de printkop, hoe verhelp ik dit?	<ol> <li>Controleer of de nozzle de ingestelde temperatuur bereikt.</li> <li>Raadpleeg paragraaf 6.6 in deze handleiding. Wanneer de nozzle de ingestelde temperatuur bereikt drukt u op de printkoparm en drukt u een stukje filament door de nozzle. Vervolgens trekt u het filament voorzichtig uit de printkop.</li> </ol>			
De testafdruk plakt vast aan het printbed en is moeilijk te verwijderen. Hoe verhelp ik dit?	<ol> <li>Laat het printbed en het testobject eerst enkele minuten afkoelen voordat u probeert het object te verwijderen.</li> <li>Indien het testobject nog steeds niet los komt, kunt u een dun metalen plaatje gebruiken om het object los te halen.</li> </ol>			
Het geprinte object hecht niet aan het printbed. Hoe verhelp ik dit?	<ol> <li>Zorg voor de juiste temperatuurinstellingen voor het gebruikte materiaal. Voor PLA is de juiste nozzletemperatuur 205°C en de juiste heatedbed temperatuur 70°C. Voor ABS is de juiste nozzletemperatuur 220°C en de juiste heatedbedtemperatuur 110°C. Zorg ervoor dat de instellingen kloppen voor het materiaal dat u gebruikt.</li> <li>Kalibreer het printbed opnieuw door gebruik te maken van het meegeleverde testvel. Zorg ervoor dat het testvel vlak op het printbed ligt en dat deze het nozzlepuntje net raakt.</li> <li>Zorg ervoor dat er geen stof, olie of beschadigingen op de coating van het printbed zitten. Indien dit wel het geval is, dan kunt u een niet-pluizende doek gebruiken om het printbed te reinigen.</li> </ol>			
De printer kan de bestanden op de SD- kaart niet lezen en/of kan niet printen vanaf de SD-kaart. Hoe verhelp ik dit?	<ol> <li>Schakel de printer uit en weer in.</li> <li>Als de printer het printbestand nog steeds niet herkent, controleer dan of het bestand in het correcte formaat is opgeslagen (.gco). Indien dit niet het geval is, kunt u Repetier-Host gebruiken om het bestand te converteren. Raadpleeg hiervoor paragraaf 7.3 in deze handleiding.</li> <li>Controleer of de SD-kaart op de juiste wijze in de SD-kaartsleuf is ingevoerd.</li> </ol>			
Wat is de printsnelheid van de printer?	De printsnelheid van uw CoLiDo 3D-printer is 20 – 120 mm/s.			
Hoe reinig ik de nozzle en haal ik het overtollige filament weg?	Warm de nozzle op tot 220°C door de LCD-knop naar "Control" - "Temperature" – "Nozzle" te draaien. Zodra de nozzle de ingestelde temperatuur bereikt kunt u de nozzle schoonmaken met een niet-pluizende doek of tissue.			
Hoe kan ik een printopdracht afbreken?	<ol> <li>Druk op de LCD-knop en draai eraan om de optie "Stop print" te selecteren gedurende het printen. De printkop zal naar de basispositie terugkeren. LET OP: Na het selecteren van "Stop print" heeft de printkop eerst onge veer 30 seconden nodig om te bufferen.</li> <li>Indien de printer na bovenstaande stap niet stopt met printen kunt u de printer uitschakelen, ongeveer 10 seconden wachten en de printer weer inschakelen. Gebruik de LCD-knop om "Prepare" en "Auto Home" te selecteren, zodat de printkop terugkeert naar de basispositie.</li> </ol>			
Waarom worden van een website gedownloade 3D-modellen niet correct geprint?	<ol> <li>Raadpleeg paragraaf 7.2 en 7.3 in deze handleiding, stel Repetier-Host opnieuw in en zorg ervoor dat de juiste printmaterialen geselecteerd zijn.</li> <li>Met verschillende materialen zullen verschillende printresultaten bereikt worden. Een object dat met ABS niet goed geprint wordt, wordt dat met PLA mogelijk wel.</li> <li>Controleer of het ontwerp een gesloten tekening is, of het groter of kleiner gemaakt dient te worden, geroteerd moet worden of een supportlaag nodig heeft om correct geprint te kunnen worden volgens de FDM principes in paragraaf 7.5.</li> </ol>			
Hoe stel ik de parameters van de 3D-printer in met de Reptier of Slic3r software?	De Repetier-Host software beschikt over standaardinstellingen die u direct kunt gebruiken.			

### Hoofdstuk 9: problemen verhelpen

Verbruiksartikelen (filament)				
<b>?</b> Vraag	🛠 Oplossing			
Hoe komt het dat de Repetier-Host soft- ware geen verbinding met de 3D-printer kan maken, terwijl het programma correct is geïnstalleerd?	<ol> <li>Zorg ervoor dat de printer via de USB-kabel verbonden is met de computer en dat beide apparaten zijn ingeschakeld.</li> <li>Raadpleeg paragraaf 7.2 en zorg ervoor dat de juiste COM-poort geselecteerd is in de printerinstellingen. U dient de poorten te vernieuwen om de meest recente versie te zien. COM1 kan nooit worden geselecteerd.</li> </ol>			
Het geprinte object heeft de neiging om krom te trekken tijdens het printen. Hoe voorkom ik dit?	<ol> <li>Gebruik de stelknop om het nozzlepuntje dichter op het printbed te stellen.</li> <li>Mogelijk is het contactoppervlak van het object met het printbed te klein. Gebruik de Repetier-software om een rand toe te voegen. Klik op "Configure" – "Brim" en verander de standaard instelling "0" naar 5 of 6 mm.</li> <li>Verhoog de nozzletemperatuur met ongeveer 5 tot 10°C.</li> </ol>			
Het lukt niet om het STL-bestand te slicen naar een GCO-bestand in de Repetier-software. Hoe komt dit?	<ul> <li>Als het STL-bestand wordt geopend in de Repetier-software en in het 3D-view scherm rood gekleurd is, betekent dit dat het bestand gesliced kan worden.</li> <li>1. Indien het object deels rood en deels groen wordt weergegeven, betekent dit dat er zich ongesloten lijnen of oppervlak in het ontwerp bevinden. Het object kan dan niet gesliced worden. Voor kleine problemen kunt u eenvoudig gebruikmaken van de functie autodiagnose in de software, door te klikken op "Deep analysis" in "Object Analysis". Indien dit niet voldoende is dient het object in 3D designer gerepareerd te worden.</li> <li>2. Indien het object blauw wordt weergegeven bevindt het object zich niet (geheel) in het afdrukgebied. Klik op " ", plaats het object in het midden en klik op " " zet het object neer op het printbed en controleer of het object geschaald dient te worden.</li> </ul>			
Hoe kan ik beoordelen of er genoeg filament is om een object af te drukken?	Na het converteren van een STL-bestand naar een GCO-bestand in Repe- tier-Host, ziet u een schatting van het filamentgebruik (lengte) voor uw object aan het einde van de g-code of met de optie "Show in Log". Op basis hiervan kunt u inschatten of het filament op uw spoel genoeg is voor het object.			
Hoe verwijder ik filamentresten van de coating van de glasplaat?	Reinig de glasplaat voorzichtig met een niet-pluizende doek of tissue. Gebruik geen alcohol of reinigingsmiddelen; deze kunnen de coating van de glasplaat beschadigen.			
Waar kan ik gratis printbare 3D-modellen vinden?	<ol> <li>U kunt 3D-modelling software als UG en 3DMAX gebruiken om uw eigen 3D-model te ontwerpen en op te slaan als STL-bestand.</li> <li>U kunt een scanner gebruiken om een 3D-model te scannen. We raden de "Structure Sensor" scanner aan, die goed samenwerkt met Apple iPad.</li> <li>Download een 3D-model van de vele websites beschikbaar op internet, zoals www.thingiverse.com</li> </ol>			

Voor verdere assistentie bij het gebruik van uw CoLiDo 3D-printer kunt u contact opnemen met de leverancier van de printer.